

## Ввод БИСС ключей в ресиверах Firesat

### Предварительные действия


1. Прошить ресивер (софты живут тут - <http://legion.name/upload/>)
2. Включить эмулятор – МЕНЮ + 2020
3. Отсканировать каналы

### Ввод ключей БИСС

1. Нажать **Меню**
2. Выбрать **Функции**




3. Выбрать **Key Editor**



4. Выбрать **CDW/BISS**



5. В **KEY SELECT** выбрать **BISS**



6. Нажать ОК курсор меню переместится на **KEY** (вниз)
7. Переместить курсор влево, можно вводить ключ
8. Цифры вводятся непосредственно цифровыми клавишами пульта, буквы вводятся при нескольких нажатиях на цифровые клавиши пульта.

При этом клавишей 2 можно набрать:

- при первом нажатии – цифру **2**
- при втором нажатии – букву **A**
- при третьем нажатии – букву **C**

Буквы **D**, **E** и **F** набираются клавишей 3